

## 國立雲林科技大學行政大樓大會議室影音切換面板操作

### 簡易操作



主畫面：

1. 進入會議室先在觸控螢幕上點按一下，就會喚醒觸控螢幕(螢幕會自動休眠)
2. 選擇「麥克風」開機：等約2分鐘等系統開完機即可直接使用會議系統做語音會議使用。
3. 選擇「投影機」開機：等約3分鐘等系統開完機即可直接使用桌上HDMI線投影使用。

### 進階操作

投影設定頁面：

個別控制投影機開關或布幕上下，下方音量控制調整與開關。

※建議採用主畫面自動聯動開關機，如果只要單獨控制，可選擇本頁面。



訊號選擇頁面：

選擇「全投影機」：自動將同一訊號送到每一台投影機。

單獨控制：可選擇個別訊號源到個別投影機

※主席螢幕無線傳輸暫無作用。



音響設定：調整音量(投影時)